SILVERCREST®

Portable Hard Drive

in a contemporary slim design

GB User manual
and service information

SI Navodila za uporabo
in servisne informacije

HR Korisnički priručnik
i informacije o servisu

MoBox 500

Table of Contents

Table of Contents **1**
General Information **1**
System Requirements 2
Package contents 2
Information to the Conformity 2
Disposal of Old Devices 3
Technical Specifications **4**
Intended Use 4
Important Safety Instructions **5**
Repair and Maintenance 7
Getting Started **8**
Connecting via an USB Cable 9
Note on Installing Applications 10
Formatting and Partitioning 10
Disconnecting 11
Troubleshooting **12**
Details of Guarantee **13**

General Information

Thank you for choosing a Silvercrest product.

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

Your SILVERCREST MoBox is an external hard disk drive that lets you enlarge your computer's storage capacity for saving and managing documents, videos, music files, photographs, graphics, etc. You can also use your new hard disk as a backup device for saving important information. Regardless of whether you use your hard disk as a storage

extension or a backup solution, this manual contains all the necessary information and tips you need for its operation.

The Silvercrest MoBox features the following:

- 500 GB storage capacity
- Plug and Play
- High data transfer rate
- USB 2.0
- Hot-plug support

System Requirements

The minimum system requirements are:

- Computer with: Pentium or other compatible processor, or higher
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- 128 MB RAM or higher, according to the requirements of Windows®
- Available USB 2.0 port

Package contents

- External housing with installed hard disk
- USB cable
- Pouch
- User's Manual

Information to the Conformity

CE This device has been tested for compliance with the relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC.

Disposal of Old Devices

The European Directive 2002/96/EC applies to this product. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device and its packaging properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

According to waste regulations, we are responsible for collecting any packaging materials for our products whenever they do not carry the icon of a nationwide collection system (such as the German "Grüne Punkt") and for taking care of their recycling and/or disposal. For more information about product recycling, please contact our Service Hotline. We will inform you of public collection points or a collection company near you that will dispose of the packaging material for free.

Technical Specifications

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Type	External hard disk for USB 2.0 connection
Housing	High-quality plastic housing
Dimensions (L x W x H)	133 x 80 x 14,5 mm
Weight	158 g
Storage capacity	500 GB storage capacity (unformatted), brand name hard disk, 5400 r.p.m., pre-formatted for Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® and Windows® XP (NTFS)
System Requirements	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, USB 2.0
Power consumption	approx. 500 mA
Warranty	36 months

Intended Use

The Silvercrest MoBox has been developed for data backup and data transfer from and to a PC or notebook with USB ports and for indoor use. Some digital audio/video devices (like digital satellite receivers) feature a USB port for storing recorded TV programmes. You may also use your Silvercrest MoBox for such purposes. However, any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. If used for non-intended purposes or if the housing is opened, the warranty is rendered void. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. The Silvercrest MoBox in its default configuration has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes. This product has not been designed for corporate or commercial applications. This includes games, communication and others.

Important Safety Instructions

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This symbol denotes further information on the topic.

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

- Handle your hard disk with care. Please always follow these safety instructions in order to avoid any damage or voiding the warranty. Damage to the hard disk can result in loss of data.
- Position the device on a stable, even surface and do not place any (heavy) objects on the device.
- Place the Silvercrest MoBox in a safe position so it cannot fall over.
- The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust.
- This product has not been designed for corporate or commercial applications.
- Operating temperature and operating humidity: 5 °C to 35 °C, max. 85% RH
- The Silvercrest MoBox saves data on a magnetic surface. For this reason, keep your MoBox away from sources that generate magnetic and electromagnetic fields.

Always make sure that

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a thick carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10cm clearance on all sides);
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device must not be subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation;
- the device should not be subject to excessive shocks and vibrations.

If you are not using the device within the Federal Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Cable Handling Precautions

- Always hold cables by the plug and never pull on the cable itself. Never hold the power cord with wet hands as this may cause a short circuit or electric shock. Never place the device, heavy objects or furniture on the cable and make sure that the cord does not bend too much, especially at the plug and sockets. Never make knots in the cable and do not tie it together with other cords. All cables should be positioned so that nobody can trip over them or be obstructed by them.
- Install the cables in a safe way. Avoid tripping over them.

- Do not attempt to open the Silvercrest MoBox case, otherwise you will void your warranty.
- Do not remove any cables before properly shutting down the device in the operating system (see page 11 – Disconnecting).

Children and Persons with Disabilities

- Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks.
- Keep the packaging away from children and persons with disabilities too as there is danger of suffocation.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, remove the device immediately from the USB port. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device, as it may be damaged. Only use a clean, dry cloth for cleaning.

Getting Started

Please read this user manual before using the device for the first time. This prevents incorrect operation and use. Unpack the Silvercrest MoBox and keep the packaging.

Front view



1 - LED indicator (blinks during data transfer)

2 - USB port

USB cable



3 - USB connector for Silvercrest MoBox

4 - USB connector for computer (Data/Power)

5 - Optional power supply (Power)

Connecting via an USB Cable

1. Insert the flat connector labelled “Data/Power” [4] of the USB cable into a free USB port on your desktop PC or notebook.
2. Next connect the other connector [3] of the USB cable to the USB port [2] of your Silvercrest MoBox.
3. The operating system will automatically detect that a new USB device has been connected and will install the corresponding driver.
4. Only if required, plug the second USB connector labelled “Power” [5] to another USB port. This will ensure that there will be enough power available for using the product without any problems.

On first-time connection of the Silvercrest MoBox, the operating system will notify of the detection of new hardware with this message:



Figure: Installation message (message depending on operating system)

The built-in hard disk has already been formatted with the NTFS file system and is therefore ready for immediate use. The Silvercrest MoBox shows as a new disk in "Computer" with a drive letter assigned by the operating system. The drive letter assigned depends on the number of disk drives you already have connected to your computer.

Figure: “Computer” window showing the Silvercrest MoBox

After this installation you can use the new Silvercrest MoBox hard disk in exactly the same way as any other hard disk on your computer. Silvercrest MoBox fields of application include:

- Moving or copying files or folders from other drives, CD-ROMs or other media
- Installing and opening all kinds of program files on the new hard disk
- Saving video clips, games and other data
- Making safety copies of important data from your PC (backup)

Note on Installing Applications

Your Silvercrest MoBox lets you install and execute applications just like any other disk drive. Please note, however, that most Windows-based applications that have been installed on the Silvercrest MoBox are only operational on the computer on which the applications were installed. On installation, additional software information is frequently copied to the partition of the operating system (usually C drive), necessary for the execution of the application. If you use the Silvercrest MoBox on another computer, this additional information will be missing. If you connect the Silvercrest MoBox once again to a computer to which the application had previously been installed, the application will function perfectly.

Formatting and Partitioning

The Silvercrest MoBox factory default settings are already formatted with the NTFS file system. It is therefore not necessary to format again if you do not wish to change the file system or the partitioning.

When using the MoBox for AV applications, it may be necessary to use the FAT32 file system.

If you format the Silvercrest MoBox, all data saved onto the hard disk will be deleted. Make backup copies of all data that you wish to use again after the formatting.

To format your MoBox, select the following path:

[Start] > [Control Panel] > [System and Security] > [Administrative Tools] > [Computer Management] > [Disk Management]

Right-click on the Silvercrest MoBox icon and select the “Format…” command from the context menu to format the existing partition.

If you want to change the hard disk partitioning, please read the operating system Online Help to find out how to proceed. To do this, please enter “Partition” as a search term.

Disconnecting

The Silvercrest MoBox can be connected to, and removed from, the computer while the computer is powered on. However, if you remove the MoBox from the computer without disconnecting it properly from the operating system, file damage or loss of data may occur.

Click with the left mouse button on the "Safely Remove Hardware" icon in the task bar beside the system clock. If the icon is not visible, you will need to maximise the window by clicking on the Maximize icon.

Figure: Safely remove hardware example from Windows® 7

In the window that follows it is possible that more than one external device is displayed. Select the Silvercrest MoBox by left-licking on it. A message will soon appear, indicating that you can now safely remove the Silvercrest MoBox.

Troubleshooting

The computer does not detect the Silvercrest MoBox.

The connector labelled “Data/Power” must as a minimum be plugged into the computer. If the device fails to respond, you must plug the second USB connector into an available USB port of your computer too.

You may also try different USB ports.

Do not use any USB extension cords.

Installed applications do not execute on another computer.

When installing any applications on an external hard disk, this application will normally run on the computer where it had originally been installed.

The Silvercrest MoBox makes a noise.

A low noise level is normal during operation.

Some data has disappeared from the Silvercrest MoBox.

If you have copied data, it is necessary to safely remove the USB device from the operating system otherwise loss of data may occur.

The data transmission is very slow.

Make sure that you are using a USB port that supports standard 2.0. USB 1.1 ports offer a much slower data transfer.

Details of Guarantee

36 month warranty from date of purchase

UK

Important

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Vsebina

Vsebina **14**
Splošne informacije **14**
Sistemske zahteve 15
Vsebina paketa 15
Obvestilo glede izjave o skladnosti 15
Odlaganje rabljenih izdelkov 16
Tehnični podatki **17**
Namenska uporaba 17
Pomembna varnostna navodila **18**
Popravilo in vzdrževanje 20
Začetek uporabe **21**
Priključitev prek USB kabla 22
Opomba glede namestitve aplikacij 23
Formatiranje in izdelava particij 23
Odklop 24
Odpravljanje težav **25**
Podrobnosti glede garancije **26**

Splošne informacije

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Silvercrest.

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Silvercrest MoBox je zunanji trdi disk, ki omogoča povečanje velikosti pomnilnika vašega računalnika za shranjevanje in urejanje dokumentov, video in glasbenih datotek, fotografij, grafičnih datotek itd. Vaš novi trdi disk lahko uporabite tudi kot napravo za varnostno shranjevanje pomembnih podatkov. Ne glede na to, ali trdi disk uporabljate kot

razširitev pomnilniške zmogljivosti ali kot rešitev za varnostno shranjevanje, so v tem priročniku na voljo vse potrebne informacije in nasveti, ki jih potrebujete za njegovo delovanje.

Funkcije, ki jih omogoča Silvercrest MoBox:

- 500 GB pomnilnika
- Vstavi in poženi
- Visoka hitrost prenosa podatkov
- USB 2.0
- Podpora funkcije hitre menjave

Sistemske zahteve

Minimalne sistemske zahteve:

- Računalnik s procesorjem Pentium ali drugim združljivim oz. boljšim procesorjem
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- Najmanj 128 MB RAM-a, v skladu z zahtevami sistema Windows®
- Razpoložljiv USB 2.0 priključek

Vsebina paketa

- Zunanje ohišje z nameščenim trdim diskom
- USB kabel
- Torbica
- Navodila za uporabo

Obvestilo glede izjave o skladnosti

CE Naprava je bila preizkušena v skladu s potrebnimi zahtevami smernice za elektromagnetno združljivost 2004/108/EC.

Odlaganje rabljenih izdelkov

Za izdelek velja Evropska smernica 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih.

Z ustreznim odlaganjem rabljenega izdelka in njegove embalaže preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odlaganja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

V skladu s predpisi za odstranjevanje odpadkov smo dolžni zbirati embalažne materiale za naše izdelke, ki niso označeni z ikono sistema zbiranja, ki velja za celotno državo (kot je npr. nemška "Grüne Punkt" oz. "Zelena pika"), ter poskrbeti za njihovo recikliranje in/ali odstranitev. Za dodatne informacije o recikliranju izdelka se obrnite na našo službo hotline. Posredovali vam bodo podatke o javnih zbirališčih odpadkov oz. podjetju za zbiranje podatkov v vaši bližini, ki brezplačno prevzema embalažni material.

Tehnični podatki

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Tip	Zunanji trdi disk za priključitev na USB 2.0
Ohišje	Kakovostno plastično ohišje
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 80 x 14,5 mm
Masa	158 g
Velikost pomnilnika	500 GB prostega pomnilnika (neformatiran), trdi disk z blagovno znamko, 5400 obr./min., formatiran za Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® in Windows® XP (NTFS).
Sistemske zahteve	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, USB 2.0
Poraba	pribl. 500 mA
USB	Standardno USB vodilo
Posebnosti	Navzdol združljiv z USB 1.1
Garancija	36 mesecev

Namenska uporaba

Silvercrest MoBox je izdelan za notranjo uporabo in je predviden za varnostno shranjevanje in prenos podatkov iz oz. na osebni ali prenosni računalnik z USB priključki. Nekatere digitalne avdio/video naprave (kot npr. digitalni satelitski sprejemniki) imajo USB priključek za shranjevanje posnetih TV programov. Za te namene lahko uporabite tudi Silvercrest MoBox. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi. V primeru nenamenske uporabe ali v primeru odpiranja ohišja izgubite pravico do garancije. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Privzeta konfiguracija diska Silvercrest MoBox ni primerna za uporabo v medicinske namene, reševanje življenj ali za ohranjanje pri življenju. Ti izdelki niso načrtovani za gospodarsko ali za komercialno uporabo. Uporablja se lahko za igre, komunikacije, pisarniško poslovanje in drugo.

Pomembna varnostna navodila

Ta ikona označuje pomembne podatke za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

- Pri delu s trdim diskom bodite previdni. Vedno upoštevajte varnostna navodila, da ne pride do poškodb ali razveljavitve garancije. V primeru poškodbe trdega diska lahko izgubite podatke.
- Napravo namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih (težkih) predmetov.
- Disk Silvercrest MoBox namestite v varen položaj, da se ne more prevrniti.
- Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu.
- Ti izdelki niso načrtovani za gospodarsko ali za komercialno uporabo.
- Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 35 °C, maks. 85% RV
- Silvercrest MoBox shranjuje podatke na magnetno površino. Zaradi tega enoto MoBox vedno odstranite iz bližine virov, ki povzročajo magnetna in elektromagnetna polja.

Vedno se prepričajte, da

- je zagotovljeno prosto kroženje zraka (naprave ne postavljajte na police, debelo preprogo, posteljo ali mesto, kjer bi bile ovirane prezračevalne odprtine, ter na vseh straneh pustite najmanj 10 cm praznega prostora);
- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močni umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo, tekočo vodo in jedkimi tekočinami; naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, nikdar ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, ker le-te lahko povzročijo nastanek vlage zaradi kondenzacije;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Varnostna navodila za delo s kablom

- Kable vedno izvlecite tako, da jih primete za vtič, nikoli ne povlecite samo za kabel. Napajalnega kabla nikoli ne držite z mokrimi rokami, da ne pride do kratkega stika ali udara električnega toka. Na kabel nikoli ne postavljajte naprave, težkih predmetov ali pohištva ter poskrbite, da se kabel ne zatakne, predvsem pri vtiču in vtičnicah. Na kablu nikoli ne delajte vozlov ter ga ne povezujte z drugimi kabli. Vse kable namestite tako, da se nihče ne more spotakniti obnje in nikogar ne ovirajo.
- Kable napeljite tako, da ne povzročajo nevarnosti. Namestite jih tako, da se nihče ne more spotakniti vanje.

- Ne poskušajte odpirati ohišja enote Silvercrest MoBox, kajti v tem primeru izgubite pravico do garancije.
- Ne odstranjujte kablov, dokler naprave na pravilen način ne zaustavite v operacijskem sistemu (glejte stran 24 – Odklop).

Otroci in osebe s posebnimi potrebami

- Otrokom ali osebam s posebnimi potrebami ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe ponavadi ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti.
- Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in oseb s posebnimi potrebami, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite iz USB priključka. Naprave v tem primeru ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potreben servisni poseg, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave, da ne pride do poškodbe. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo.

Začetek uporabe

Pred prvo uporabo naprave preberite ta navodila za uporabo. Na ta način preprečite nepravilno delovanje in uporabo. Odpakirajte enoto Silvercrest MoBox in shranite embalažo.

Pogled s sprednje strani



1 - LED indikator (utripa med prenosom podatkov)

2 - USB priključek

USB kabel

3 - USB priključek za enoto Silvercrest MoBox

4 - USB priključek za računalnik (podatki/napajanje)

5 - Dodaten napajalnik (napajanje)

Priključitev prek USB kabla

1. Ploščati priključek na USB kablu, ki je označen s “podatki/napajanje” [4], vstavite v prost USB priključek na namiznem ali prenosnem računalniku.
2. Zatem drugi priključek [3] USB kabla priključite v USB priključek [2] na enoti Silvercrest MoBox.
3. Operacijski sistem samodejno zazna, da je priključena nova USB naprava in namesti ustrezen gonilnik.
4. Samo po potrebi priključite drugi USB priključek, označen z “napajanje” [5], v druga USB vrata. Na ta način je zagotovljeno dovolj zmogljivo napajanje za uporabo izdelka brez težav.

Ob prvi priključitvi naprave Silvercrest MoBox vas operacijski sistem z naslednjim sporočilom obvesti, da je zaznana nova strojna oprema:



Slika: Sporočilo o namestitvi (sporočilo je odvisno od operacijskega sistema)

Vgrajen trdi disk je že formatiran za datotečni sistem NTFS in je torej pripravljen za takojšnjo uporabo. Silvercrest MoBox je v oknu "Računalnik" prikazan kot nov disk, s črko pogona, ki jo dodeli operacijski sistem. Dodeljena črka pogona je odvisna od števila diskovnih pogonov, ki so že priključeni na vaš računalnik.



Slika: Okno "Računalnik" prikazuje disk Silvercrest MoBox

Po zaključeni namestitvi lahko trdi disk Silvercrest MoBox uporabljate na povsem enak način, kot katerikoli drug trdi disk na vašem računalnik. Možnosti uporabe diska Silvercrest MoBox:

- Premikanje ali kopiranje datotek ali map iz drugih pogonov, CD plošč ali drugih medijev
- Namestitev in odpiranje različnih vrst programskih datotek na novem trdem disku
- Shranjevanje video izrezkov, iger in drugih podatkov
- Izdelava varnostnih kopij pomembnih podatkov z vašega računalnika (varnostno kopiranje)

Opomba glede namestitve aplikacij

Silvercrest MoBox omogoča namestitev in izvajanje aplikacij, podobno kot katerikoli drug trdi disk. Upoštevajte pa, da večina aplikacij na osnovi operacijskega sistema Windows, ki so nameščene na disk Silvercrest MoBox, delujejo samo na računalniku, na katerem so bile aplikacije nameščene. Pri namestitvi se na particijo, kjer je nameščen operacijski sistem (običajno je to pogon C), pogosto kopirajo dodatne informacije o programski opremi, ki so potrebne za izvajanje aplikacije. Če disk Silvercrest MoBox uporabljate na drugem računalniku, te dodatne informacije niso na voljo. Če enoto Silvercrest MoBox ponovno priključite na računalnik, na katerem se je izvedla namestitev, aplikacija ponovno odlično deluje.

Formatiranje in izdelava particij

Disk Silvercrest MoBox je že tovarniško formatiran z datotečnim sistemom NTFS. Zato ponovno formatiranje ni potrebno, če ne želite spremeniti datotečnega sistema ali particij.

Pri uporabi enote MoBox za AV aplikacije bo morda potrebna uporaba datotečnega sistema FAT32.

V primeru formatiranja diska Silvercrest MoBox se izbrišejo vsi podatki na disku. Pred formatiranjem izdelajte varnostne kopije vseh podatkov, ki jih želite ponovno uporabiti.

Za formatiranje enote MoBox izberite naslednjo pot:

[Start] > [Nadzorna plošča] > [Sistem in varnost] > [Upravljanje računalnika] > [Upravljanje diskov]

Z desno miškino tipko kliknite na ikono Silvercrest MoBox ter iz priročnega menija izberite ukaz “Formatiraj …” za formatiranje obstoječe particije.

Če želite spremenite particije na trdem disku, za opis nadaljnjega postopka preberite spletno pomoč za vaš operacijski sistem. V ta namen vpišite izraz “Particija” kot iskalni pojem..

Odklop

Enoto Silvercrest MoBox lahko med delovanjem računalnika priključite na, oz. odstranite z računalnika. Če enoto MoBox odstranite z računalnika brez ustrezne zaustavitve v operacijskem sistemu, pa lahko pride do poškodbe ali izgube podatkov.

Z levo miškino tipko kliknite na ikono "Varno odstranjevanje strojne opreme" v opravilni vrstici poleg sistemske ure. Če ikona ni vidna, povečajte okno s klikom na ikono “Maksimiraj”.

Slika: Primer za varno odstranjevanje strojne opreme iz sistema Windows® 7

V oknu, ki se odpre, se lahko prikaže več zunanjih naprav. S klikom z levo miškino tipko izberite Silvercrest MoBox. Kmalu se prikaže sporočilo, da lahko enoto Silvercrest MoBox varno odstranite.

Odpravljanje težav

Računalnik ne zazna enote Silvercrest MoBox.

Vsaj priključek, ki je označen s “podatki/napajanje”, mora biti priključen v računalnik. Če se naprava ne odziva, morate tudi drugi USB priključek priključiti v razpoložljiva USB vrata na računalniku.

Poskusite uporabiti tudi druge USB priključke.

Ne uporabljajte podaljškov za USB priključke.

Nameščenih aplikacij ne izvajajte na drugem računalniku.

V primeru namestitve poljubne aplikacije na zunanji trdi disk bo ta aplikacija normalno delovala na računalniku, na katerem je bila originalno nameščena.

Enota Silvercrest MoBox proizvaja hrup.

Nizek nivo hrupa je običajen med delovanjem.

Nekaj podatkov je izginilo z enote Silvercrest MoBox.

V primeru kopiranja podatkov je potrebno USB napravo varno odstraniti iz operacijskega sistema. V nasprotnem primeru lahko izgubite podatke.

Prenos podatkov je zelo počasen.

Preverite, če uporabljate USB priključek, ki podpira standard 2.0. USB 1.1 priključki omogočajo mnogo počasnejši prenos podatkov.

Podrobnosti glede garancije

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije

SILVERCREST®

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

Pred začetkom uporabe vašega izdelka Silvercrest natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.

V primeru, da resitev problema preko telefona ni mogoca, bo hotline agent odvisno od vzroka napake narocil potreben servis. Ta vkljucuje brezplacno odpravo materialne ali proizvodne napake.

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.

Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

BT

36 month warranty

Telefonska številka za neposre-

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Sadržaj

Sadržaj **27**
Opće informacije **27**
Sistemski zahtjevi 28
Sadržaj kutije 28
Potvrda o usklađenosti 28
Zbrinjavanje rabljenih uređaja 29
Tehničke karakteristike **30**
Namjenska uporaba 30
Važni sigurnosni napuci **31**
Popravak i održavanje 33
Početak **34**
Povezivanje putem USB kabela 35
Napomena o instaliranju programa 36
Formatiranje i particioniranje 36
Isključivanje 37
Ispravljanje problema **38**
Jamstvo **39**

Opće informacije

Hvala vam na kupnji proizvoda tvrtke Silvercrest.

Prije prve uporabe uređaja pročitajte upute u ovom priručniku i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako ste upoznati s načinom rukovanja elektroničkim uređajima. Sačuvajte priručnik za buduće potrebe. Predate li uređaj nekom drugom ili ga prodate, obvezno predajte i ovaj priručnik.

Silvercrest DataBox je vanjska disk-jedinica koja omogućava proširenje prostora za pohranu vašeg računala za spremanje i rad s dokumentima, videoisječcima, glazbenim datotekama, fotografijama, grafikama i sl. Novi disk možete koristiti i kao uređaj za sigurnosno spremanje važnih podataka. Bez obzira koristite li disk za proširenje prostora za pohranu ili

sigurnosno kopiranje, u ovom priručniku nalaze se sve informacije nužne za njegov rad.

Značajke Silvercrest MoBox-a su:

- Kapacitet za pohranu 500 GB
- Sustav „Priključi i pokreni“ (Plug and Play)
- Velika brzina prijenosa podataka
- USB 2.0
- podrška za aktivnu zamjenu diska

Sistemski zahtjevi

Minimalni sistemski zahtjevi su:

- Računalo s: Pentium ili sličnim kompatibilnim procesorom, ili snažnijim
- Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP
- 128 MB RAM-memorije ili više, ovisno o potrebama sustava Windows®
- Za USB 2.0

Sadržaj kutije

- Vanjsko kućište s ugrađenim diskom
- USB-kabel
- Torbica
- Korisnički priručnik

Potvrda o usklađenosti

CE Ovaj uređaj je ispitan u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeve smjernice EMC 2004/108/EC.

Zbrinjavanje rabljenih uređaja

Europska smjernica 2002/96/EC odnosi se na ovaj uređaj. Svi električni i elektronički uređaji moraju se zbrinuti odvojeno od komunalnog otpada na za to propisanim mjestima.

Uređaj i njegovu ambalažu zbrinite na propisani način da biste pomogli zaštiti okoliša i izbjegli opasnost po zdravlje. Pojedinosti o ispravnom zbrinjavanju doznajte od nadležnih tijela lokalne vlasti, komunalnih službi ili trgovine u kojoj ste kupili uređaj.

Prema propisima o odlaganju otpada, mi smo odgovorni za prikupljanje, recikliranje i/ili odlaganje ambalaže naših proizvoda koja ne nosi oznaku nacionalnog sustava prikupljanja otpada (primjerice, njemačka oznaka "Grüne Punkt"). Pojedinosti o recikliranju proizvoda možete doznati putem naše službe za korisnike. Obavijestit ćemo vas o javnim mjestima prikupljanja ili najbližoj komunalnoj tvrtki koja će besplatno preuzeti i odložiti ambalažu proizvoda.

Tehničke karakteristike

Model	**Silvercrest MoBox 500**
Tip	Vanjski disk za povezivanjem putem USB 2.0
Kućište	Kvalitetno plastično kućište
Mjere (D x Š x V)	133 x 80 x 14,5 mm
Masa	158 g
Kapacitet pohrane	500 GB (neformatirano), disk poznate marke, 5400 o/min, predformatiran za Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® i Windows® XP (NTFS)
Sistemski zahtjevi	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, USB 2.0
Potrošnja energije	oko 500 mA
Jamstvo	36 mjeseci

Namjenska uporaba

Silvercrest MoBox je namijenjen za sigurnosno čuvanje i prijenos podataka sa i na osobno ili prijenosno računalo putem USB priključka i za uporabu u zatvorenom prostoru. Neki digitalni audio-video uređaji (primjerice, digitalni satelitski prijemnici) posjeduju USB utičnicu za spremanje snimljenih TV programa. U te svrhe možete koristiti i Silvercrest MoBox. No oblici uporabe koji nisu prethodno navedeni ne smatraju se namjenskom uporabom. Koristi li se u nenamjenske svrhe ili ako se kućište otvori, poništava se valjanost jamstva. Proizvođač ne odgovara za štete ili smetnje nastale neovlaštenim izmjenama uređaja. Prema svojoj temeljnoj izvedbi, Silvercrest MoBox nije predviđen za primjenu u medicini, za spašavanje života, pomaganje ili održavanje na životu. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u poslovne i gospodarske svrhe. Ta primjena obuhvaća videoigre, komunikaciju, uredsku uporabu i sl.

Važni sigurnosni napuci

Ovaj simbol označava važne informacije za sigurnu uporabu proizvoda i sigurnost korisnika.

Simbol označava dodatne informacije o određenoj temi.

Prije prve uporabe uređaja pročitajte upute u ovom priručniku i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako ste upoznati s načinom rukovanja elektroničkim uređajima. Sačuvajte priručnik za buduće potrebe. Predate li uređaj nekom drugom ili ga prodate, obvezno predajte i ovaj priručnik.

- Oprezno rukujte diskom. Obavezno se pridržavajte ovih sigurnosnih uputa radi sprečavanja oštećenja ili poništenja jamstva. Oštećenje diska može prouzročiti gubitak podataka.
- Uređaj postavite na stabilnu, ravnu podlogu. Ne postavljajte teške predmete na uređaj.
- Silvercrest MoBox postavite u siguran položaj kako se ne bi prevrnuo.
- Uređaj nije namijenjen za rad u okruženjima s visokom temperaturom ili vlagom (npr. kupaonicama). Zaštitite ga od prašine.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi u poslovne i gospodarske svrhe.
- Radna temperatura i vlažnost: od 5 °C do 35 °C, maks. 85% RV
- Silvercrest MoBox sprema podatke na magnetsku površinu. Zbog toga držite MoBox podalje od izvora magnetskog i elektromagnetskog polja.

Uvijek pripazite na sljedeće

- osigurajte slobodan protok zraka (ne postavljajte uređaj na police, debeli tepih, krevet ni druga mjesta na kojima se mogu blokirati otvori za prozračivanje te ostavite barem 10cm slobodnog prostora sa svih strana),
- zaštitite uređaj od izravnih izvora topline (npr. radijatora),
- zaštitite uređaj od izravne sunčeve svjetlosti i snažne umjetne rasvjete,
- uređaj ne smije doći u dodir s vodom i korozivnim tekućinama; uređaj ne koristite u blizini vode, a osobito ga ne uranjajte u vodu (ne stavljajte napunjene vaze ili čaše u blizinu uređaja),
- ne postavljajte uređaj u blizinu magnetskih polja (npr. zvučnika),
- ne stavljajte otvoreni plamen (npr. upaljene svijeće) na uređaj ili u njegovu blizinu,
- ne gurajte strane predmete u uređaj,
- uređaj se ne smije izložiti velikim promjenama temperature jer se inače može stvoriti kondenzacija,
- ne izlažite uređaj prekomjernim udarcima i vibracijama.

Koristite li uređaj izvan Savezne Republike Njemačke, pridržavajte se važećih propisa i zakona države gdje se uređaj koristi.

Sigurnost pri rukovanju kabelima

- Kabele isključujte povlačenjem utikača. Nikada ne povlačite kabel. Ne dirajte strujni kabel mokrim rukama jer to može prouzročiti kratki spoj ili strujni udar. Ne stavljajte uređaj, teške predmete ili namještaj na kabel i pripazite da se kabel ne zapetlja, osobito kod utikača i utičnica. Ne vežite kabel u čvor i ne povezujte ga s drugim kabelima. Položite sve kabele tako da nikomu ne smetaju i da se nitko ne može spotaknuti preko njih.
- Kabele položite na siguran način. Položite ih tako da ne zapinjete o njih.
- Ne pokušavajte otvoriti kućište uređaja Silvercrest MoBox, jer ćete time poništiti valjanost jamstva.

- Ne iskopčavajte kabele ako prethodno niste ispravno isključili uređaj u operacijskom sustavu (vidi str. 37 – Isključivanje).

Djeca i hendikepirane osobe

- Nemojte dopustiti da djeca ili hendikepirane osobe koriste električne uređaje bez nadzora. Oni ne mogu razumjeti potencijalne opasnosti.
- Ambalažu držite dalje od dohvata djece i hendikepiranih osoba da se ne bi ugušili.

Popravak i održavanje

Popravak je potreban ako se uređaj na bilo koji način ošteti, primjerice ako u njega prodre tekućina, ako je izložen kiši ili vlazi, ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod. Primijetite li dim, neobične zvukove ili mirise, odmah iskopčajte uređaj iz USB utičnice. U tom slučaju ne koristite uređaj i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis. Servisiranje prepustite osoblju ovlaštenog servisa. Ne otvarajte kućište uređaja jer biste ga mogli oštetiti. Uređaj čistite samo čistom, suhom krpom.

Početak

Prije prve uporabe uređaja pročitajte ovaj priručnik. Tako ćete izbjeći neispravno rukovanje i uporabu. Raspakirajte uređaj Silvercrest MoBox i sačuvajte ambalažu.

Prednja strana



1 - LED indikator (treperi tijekom prijenosa podataka)

2 - USB utičnica

USB-kabel

3 - USB priključak za Silvercrest MoBox

4 - USB priključak za računalo („Data/Power“)

5 - Dodatni priključak za napajanje („Power“)

Povezivanje putem USB kabela

1. Priključite ravni priključak s natpisom „Data/Power“ [4] USB kabela u slobodnu USB utičnicu na stolnom ili prijenosnom računalu.
2. Nakon toga, drugi priključak [3] USB kabela priključite u USB utičnicu [2] uređaja Silvercrest MoBox.
3. Operacijski sustav će automatski prepoznati novi priključeni USB uređaj i instalirat će potreban upravljački program.
4. Ako je potrebno, priključite drugi USB priključak s natpisom „Power“ [5] u drugu USB utičnicu. Time ćete osigurati dovoljno napajanje kako bi uređaj radio bez problema.

Pri prvom priključivanju uređaja Silvercrest MoBox operacijski će sustav obavijestiti da je prepoznao novi hardver sljedećom porukom:

Slika: Instalacijska poruka (poruka ovisi o operacijskom sustavu)

Ugrađeni disk unaprijed je formatiran za sustav datoteka NTFS i odmah je spreman za uporabu. Uređaj Silvercrest MoBox prikazuje se kao novi disk u „Računalo“, sa slovom jedinice koje je dodijelio operacijski sustav. Dodijeljeno slovo jedinice ovisi o broju diskova koji su već priključeni na računalo.

Slika: Prozor „Računalo“ s prikazom uređaja Silvercrest MoBox

Nakon instalacije, novi disk Silvercrest MoBox možete koristiti potpuno jednako kao i ostale diskove u računalu. Uređaj Silvercrest MoBox prikladan je za:

- Premještanje i kopiranje datoteka ili mapa s drugih diskova, CD-ROM-a ili drugih medija
- Instaliranje i otvaranje raznih programskih datoteka na novom disku
- Spremanje videoisječaka, igara i drugih podataka
- Stvaranje sigurnosne kopije važnih podataka na računalu

Napomena o instaliranju programa

Uređaj Silvercrest MoBox omogućava instaliranje i izvođenje programa kao uobičajen disk. No imajte u vidu da većina programa iz sustava Windows koji se instaliraju na uređaj Silvercrest MoBox može funkcionirati samo na računalu na kojem je program instaliran. Pri instaliranju se dodatni podaci o softveru obično kopiraju na particiju gdje se nalazi operacijski sustav (najčešće jedinicu C), što je potrebno radi izvođenja programa. Koristite li uređaj Silvercrest MoBox na drugom računalu, ti podaci neće biti prisutni. Spojite li uređaj Silvercrest MoBox ponovno na računalo na kojem je program instaliran, program će funkcionirati bez problema.

Formatiranje i particioniranje

Uređaj Silvercrest MoBox tvornički je formatiran u sustavu datoteka NTFS. Zbog toga ga ne morate ponovno formatirati ako ne želite promijeniti sustav datoteka ili particioniranje.

Ako MoBox koristite za AV primjene, možda ćete morati koristiti sustav datoteka FAT32.

Pri formatiranju uređaja Silvercrest MoBox izbrisat će se svi podaci pohranjeni na disku. Napravite sigurnosne kopije svih podataka koje želite koristiti nakon formatiranja.

Da biste formatirali MoBox, odaberite sljedeći put:

[Start] > [Upravljačka ploča] > [Sustav i sigurnost] > [Administrativni alati] > [Upravljanje računalom] > [Upravljanje diskom].

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu uređaja Silvercrest MoBox, a zatim na popisu odaberite naredbu „Formatiraj...“ kako biste formatirali postojeću particiju.

Želite li promijeniti particioniranje diska, pročitajte računalne upute operacijskog sustava u vezi s tim. Pritom upišite riječ „Particija“ kao pojam za pretraživanje.

Isključivanje

Uređaj Silvercrest MoBox može se priključivati i iskopčavati iz računala dok je računalo uključeno. Međutim, ako MoBox iskopčate iz računala, a da ga prethodno niste ispravno zaustavili putem operacijskog sustava, posljedice mogu biti oštećenje ili gubitak podataka.

Lijevom tipkom miša pritisnite ikonu „Sigurno uklanjanje hardvera“ na programskoj traci pored sata. Ako ikona nije prikazana, morate maksimizirati prozor pritiskom ikone Maksimiziraj.

Slika: Primjer sigurnog uklanjanja hardvera iz sustava Windows® 7

U sljedećem prozoru možda će biti prikazano nekoliko vanjskih uređaja. Lijevom tipkom miša odaberite uređaj Silvercrest MoBox. Ubrzo će se prikazati poruka kada je sigurno iskopčati uređaj Silvercrest MoBox.

Ispravljanje problema

Računalo ne prepoznaje Silvercrest MoBox.

U računalo morate utaknuti barem priključak s natpisom „Data/Power“. Ako uređaj ne reagira, tada također priključite drugi USB priključak u slobodnu USB utičnicu računala.

Pokušajte promijeniti USB utičnice.

Ne koristite USB produžni kabel.

Instalirani programi se ne izvode na drugom računalu.

Pri instaliranju programa na vanjski disk, ti programi se obično mogu izvoditi samo na računalu na kojem su prvotno instalirani.

Silvercrest MoBox stvara buku.

Niska buka je posve uobičajena tijekom rada.

Neki su podaci izbrisani s Silvercrest MoBoxa.

Ako ste kopirali podatke, morate sigurno ukloniti USB uređaj iz operacijskog sustava. U protivnom možete izgubiti podatke.

Prijenos podataka je vrlo spor.

Uvjerite se koristite li USB utičnicu koja podržava standard 2.0. Utičnice USB 1.1 ne omogućavaju brz prijenos podataka.

Jamstvo

Jamstvo u trajanju 36 mjeseci od datuma kupnje proizvoda

Croatia

Važne Garancijske Upute

SILVERCREST®

Poštovani,

Zahvaljujemo vam na kupnji Silvercrest proizvoda.

Molimo pažljivo pročitajte priloženu dokumentaciju i/ili online pomoć prije uporabe Silvercrest proizvoda. U slučaju bilo kakvih poteškoća koje ne možete riješiti uz pomoć savjeta iz dokumentacije, molimo nazovite našu telefonsku liniju za pomoć.

U slucaju, da telefonsko rjesenje nije moguce, zavisno od uzroka greske nas Hotline izvesti ce potrebnu uslugu. To ukljucuje besplatno uklanjanje postojece proizvodne ili materialne greske.

Za najnovije obavijesti i često postavljana pitanja molimo posjetite: www.silvercrest.cc

Ova garancija valjana je na području Hrvatske.

Uz ovu garanciju, na vas se odnose i jamstvena prava iz odnosa s prodavačem koja neće biti ograničena ovom garancijom.

BT

36 month warranty

Telefonski broj linije zapomoć

0800 - 22 29 51

(Molimo imajte pri ruci serijski broj proizvoda!)

Proizvođač:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC Declaration of Conformity

We: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

declare our responsibility that the

product: External USB Harddisk

model: SilverCrest MoBox 500

is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC.

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility were consulted:

EMC: EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN 55022: 2006 (limit class B)

Soest, 10th of March 2010
authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

GB
SI
HR

Mat-No: 1598188